



**APLICACIONES /**

- Mortero obturador de fraguado rápido para detener vías de agua.
- Grietas, sótanos, depósitos.
- Incluso con presiones elevadas.

**MORTERO DE ANCLAJE/**

- Para anclajes rápidos
- Tubos, verjas, barandillas...

**SOPORTES ADMITIDOS/**

- De base cementosa, hormigón, bloques de hormigón.
- En interiores y exteriores

**RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN /**

- Temperatura de aplicación entre 5°C y 30°C.
- Sanear la zona a obturar para obtener unas oberturas francas.
- No aplicar con riesgo de heladas
- En caso de fugas importantes o con fuerte presión, taponar en fases sucesivas.
- Para el tratamiento preventivo humedecer abundantemente el soporte.

**Mortero tapavías y anclajes  
de fraguado rápido**

**PAVIFIX**

**DESCRIPCIÓN /**

Cemento especial, áridos seleccionados, resinas y aditivos de fraguado instantáneo.

**OBSERVACIONES /**

- No apto para rellenar grandes superficies.
- Usar guantes de caucho
- No resiste la fisuración del soporte

**CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO /**

- Tiempo de amasado: menos de 1 minuto
- Inicio de fraguado: de 0.5 a 1 min.
- Final de fraguado: de 1 a 3 min.
- Espera para revestir: 24-48 horas
- Espesor de aplicación: de 2 a 10 cm.

\*Estos tiempos pueden variar considerablemente en función de la temperatura ambiente

**PRESTACIONES /**

- Densidad en polvo: 1.3 g/cm<sup>3</sup>
- Agua de amasado: 20-30%
- Densidad en masa: 1.8 g/cm<sup>3</sup>
- Comportamiento al fuego: 1.8 g/cm<sup>3</sup>
- P.H.: 12

\*Estos resultados se han obtenido en condiciones estándar y pueden variar en función de la puesta en obra.





#### CONDICIONES DE EJECUCIÓN /

- Los soportes deben ser sanos, estables, resistentes y exentos de polvo, grasas, aceites...
- Eliminar el hormigón deteriorado mediante un repicado y saneado mecánico hasta obtener una superficie sana para recibir el **Pavifix**.
- En zonas donde aparezca el hierro de la armadura, limpiar con chorro de arena o mediante cepillo metálico y cubrir con mortero **Pavifer**.
- Sobre hormigón muy liso o poco absorbente aplicar in situ una capa de imprimación rápida **F-300**.
- Humidificar el soporte antes de aplicar el mortero.
- Las fugas o fisuras deben abrirse al menos en una anchura y profundidad de 2-3 cm formando aristas rectas.
- Eliminar las zonas disgregadas y pobres en cemento.
- Limpiar mediante agua a presión o cepillo metálico.

#### MODO DE EMPLEO /



Amasar en pequeñas cantidades, con las manos protegidas con guantes.



Al empezar el endurecimiento del **Pavifix** (30 y 60 segundos) presionar la pasta en la vía o fisura de agua durante unos minutos (1 a 5 min).



Para anclajes amasar con un 25-30% de agua hasta conseguir una masa homogénea y sin grumos.

#### PRODUCTO

### PAVIFIX

#### Mortero tapavías y anclajes de fraguado rápido

- Mortero hidráulico
- Fraguado rápido en pocos segundos
- Impermeable y resistente
- Exento de cloruros
- Sin retracción
- Es revestible

#### PRESENTACIÓN /

Bidón de 5 kg

#### COLORES /

Gris cemento

#### RENDIMIENTO /

1.5 - 2 kg/m<sup>2</sup> y mm de espesor

#### CONSERVACIÓN /

6 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad.

